

Bien lire les instructions suivantes pour procéder à la désinfection du puits

- 1- Raccorder un boyau d'arrosage au robinet en dessous du réservoir à pression et faire circuler l'eau à l'extérieur de la maison jusqu'à ce qu'elle soit limpide.
(Cela peut durer quelques heures selon votre puits)
- 2- Une fois l'eau claire, verser directement dans le puits, la quantité de chlore requise. (Well Sanitizer 72% 1 tasse par 100 pieds ou chlore liquide 12% 1 gallon par 100 pieds)
- 3- Prendre le boyau d'arrosage et rincer la paroi intérieure du puits. Laisser couler l'eau pendant 2 heures dans le puits en boucle fermée, pour s'assurer d'un mélange complet du chlore.
- 4- Par la suite, fermer le robinet au réservoir à pression et ouvrir un par un, tous les robinets d'eau froide jusqu'à ce que l'odeur de chlore devienne perceptible. Fermez le robinet. Exemple: robinet de douche, de la laveuse, robinet extérieur, lave-vaisselle, faire partir 2 fois la chasse d'eau de la toilette. Ouvrir un robinet d'eau chaude durant 15 secondes, afin de s'assurer que le réseau contienne un pourcentage de chlore.
- 5- Laisser reposer le tout pendant 24 heures.
- 6- Ouvrir le robinet en dessous du réservoir à pression et laisser circuler l'eau à l'extérieur de la maison jusqu'à ce que l'odeur de chlore disparaisse. Ensuite ouvrir à nouveau tous les robinets d'eau froide de la maison jusqu'à ce que l'odeur de chlore disparaisse.
- 7- Deux à trois semaines après la désinfection, un échantillon d'eau devra être prélevé pour effectuer des analyses bactériologiques et minéralogiques. On conseille aussi de faire une vérification supplémentaire tous les ans.

À FAIRE ATTENTION:

SI VOUS AVEZ UN SYSTÈME D'ADOUCCISSEUR, LE METTRE SUR "BY PASS" AVANT LA DÉSINFECTION ET LE
REMETTRE EN FONCTION APRÈS QUE LE CHLORE SOIT À 0% (aucune odeur perceptible)
EVITER D'ENVOYER L'EAU AVEC LE CHLORE DANS VOTRE FOSSE SCEPTIQUE

Prendre note : un boyau d'arrosage fait couler l'eau à un débit de 300 à 400 gph. Si le débit de votre puits est inférieur, faite-là coulé un filament (grosseur d'un crayon) sur une période plus longue pour ne pas vider votre puits et risquer de briser votre pompe.

*Merci de faire confiance à l'équipe de Groupe Degrandpré inc.
les professionnels des puits artésiens, pompes et traitements d'eau*

Drummondville
5224, boul. St-Joseph QC J2A 3V9
819 472-3286

Victoriaville
389, boul, Bois-Francis N QC G6P 1G8
819 751-3286

Warwick
1, route 116 Est QC J0A 1M0
819 358-3950

Québec
C.P. 57024, QC G1E 7G3
418 660-4751